



**RUBBER B**<sup>®</sup>  
THE ULTIMATE RUBBER STRAP

## 取り付け説明書



### STEP1

画像の商品が届きます。



### STEP2

ラバーベルトとお持ちのROLEXをご用意下さい。



### STEP3

左記画像のようにマイナスドライバーを使用してバックルとベルトを繋ぐピンを取り外します。



### STEP4

ピンを取り外すとバックルとベルトが分かります。



### STEP5

時計に傷が付かないようにマスキングを行います。



### STEP6

時計本体とベルトを取り外します。

左記画像のようにバネ棒はずしを使用して片方のバネ棒をずらして取り外して下さい。



### STEP7

時計本体とベルトを取り外すと左記画像のように分かります。

STEP6と同様に逆側のベルトも取り外して下さい。



## STEP8

バックルが付いてるベルトを裏返して下さい。



## STEP9

左記画像のようにバネ棒はずしを使用してバネ棒をずらしてベルトとバックルを取り外して下さい。



## STEP10

ここからはラバーベルトの取り付けとなります。  
STEP7で取り外しを行った内容と逆の工程で、左記画像のようにラバーベルトに取り出したバネ棒を入れて時計本体へ取り付けして下さい。



## STEP11

STEP10と同様にもう一方のラバーベルトも時計本体に取り付けて下さい。



## STEP12

STEP3で取り外しを行った内容の逆の工程で左記画像のようにバックル部分とラバーベルトを取り付けて下さい。



## STEP13

STEP9で取り外しを行った内容の逆の工程で左記画像のようにバックル部分とラバーベルトを取り付けて下さい。



## STEP14

一度、時計を装着してサイズをご確認下さい。  
ベルトのサイズが長い場合はSTEP13で取り付けしたラバーベルトとバックルを外して、左記画像のように段差に沿ってラバーベルトをカットして調整して下さい。



## STEP15

以上で取り付け完了となります。