



# RUBBER B®

THE ULTIMATE RUBBER STRAP

## 取り付け説明書



### STEP1

画像の商品が届きます。



### STEP6

時計本体とベルトを取り外すと左記画像のように分かります。

※反対側も同様に行ってください。



### STEP2

ラバーベルトとお持ちのROLEXをご用意下さい。



### STEP7

ここからラバーベルトの取り付けとなります。



### STEP3

左記画像のようにマイナスドライバーを使用してバックルとベルトを繋ぐピンを取り外します。



### STEP8

左記画像のようにラバーベルトに取り出したバネ棒を入れて時計本体へ取り付けして下さい。



### STEP4

ピンを取り外してバックルとベルトが分かれば時計に傷が付かないようマスキングを行います。



### STEP9

反対側も同様に時計本体にラバーベルトを取り付けて下さい。



### STEP5

時計本体とベルトを取り外します。  
左記画像では、バネ棒はずしを使用して片方のバネ棒をずらして取り外しています。



### STEP10

以上で取り付け完了となります。