



RUBBER B[®]

THE ULTIMATE RUBBER STRAP

取り付け説明書



STEP1

ラバーベルトとお持ちのROLEXをご用意ください。



STEP2

マイナスドライバーでバックルとベルトを繋ぐネジを回してピンを取り外します。ピンを抜き取るとバックルとベルトが分かります。



STEP3

時計に傷が付かないようにラグをマスキングします。



STEP4

バネ棒はずしを使用して6時側、12時側のベルトを取り外します。バネ棒はずしを使用し、バネ棒を横にスライドして縮ませて、ゆっくりと片方ずつ取り外します。傷が付かないようにご注意ください。



STEP5

取り外しを行った内容と逆の手順で、バネ棒をラバーベルトに挿入して時計本体へ取り付けして下さい。バネ棒を挿入する際は、必ずケースの裏側からバネ棒の片方が穴に入ったことを確認し、バネ棒を縮ませた状態でもう片方を穴に入れてください。バネ棒が伸びた状態で穴に入れようとすると傷がつく恐れがありますのでご注意ください。



STEP6

ラバーベルトに純正バックルを取り付け完了です。