



RUBBER B[®]
THE ULTIMATE RUBBER STRAP

取り付け説明書



STEP1

ラバーベルトへ交換する場合は写真の工具が必要となります。左からバネ棒はずし、ハサミ、ヤスリ、切り込みプライヤー（切り込みプライヤーが無い場合はカッターでの代用も可能です）



STEP2

バックルのベルトサイズ調整用バネ棒は押し込む事で伸縮致しますので、押し込んだ状態でベルトを横にずらして取り外して下さい。



STEP3

時計に傷が付かないようにマスキングを行い、バネ棒外しを使用してバネ棒をずらし時計本体からベルトを取り外して下さい。



STEP4

バックルが付いているベルトを裏返してバネ棒外しを使用してバネ棒をずらし2重ロックを取り外して下さい。



STEP5

STEP2からSTEP4を行うと左記画像の様なパーツに分かれます。



STEP6

ここからはラバーベルトの加工となります。ご自身の腕周りのサイズに合わせてラバーベルトを段差に沿ってハサミやカッターなどでカットして下さい。
※ラバーベルトは6時側、12時側共に同じ形状となりますので、どちらをカットしても問題ございません。



STEP7

2重ロックが付いていたバックル側のベルトと同じ形状になるようにカットを行う印を付けて下さい。



STEP8

STEP6で印を付けたラバーベルトを切り込みプライヤーを使用してカットして下さい。工具が無い場合はカッターで代用可能です。(STEP9参照)



STEP9

カッターで行う場合は左右に切り込みを入れてラバーの表側と裏側からカッターを少しずつ差し込んで貫通させて最後にペンチで引っ張ってカットして下さい。



STEP10

ベルトの加工を行うと画像のように革ベルトと同じ形状となります。



STEP11

カットを行ったラバーベルトをバックルへ取り付けして下さい。



STEP12

取り付けしたバックルの開閉がスムーズに出来るか確認して下さい。



STEP13

バックルの開閉がスムーズに出来ない場合はラバーベルトをヤスリで削り開閉がスムーズになるように調整を行って下さい。

※バネ棒が入る穴付近まで削ると貫通してしまい時計が落下する危険性がございますので、削り過ぎにはご注意下さい。



STEP14

ステップ3でベルトを取り外した逆の工程でラバーベルトを取り付けて下さい。



STEP15

STEP2で行ったベルトサイズ調整用バネ棒をラバーベルトの穴に通してバックルに取り付けて、時計を装着してサイズをご確認下さい。ベルトのサイズが長い場合はSTEP6と同様に段差に沿ってラバーベルトをカットして調整して下さい。



STEP16

STEP4で行った2重ロックを取り付けて下さい。



STEP17

2重ロックを取り付けると写真のようになります。



STEP18

以上で取り付け完了となります。